

ORIGINAL HELICOPTER


# HIROBO<sup>®</sup> NEW SST-CONDOR コントロール

## INSTRUCTION MANUAL



SSR-III R/H S-TYPE  
FFZ R/H S-TYPE  
FFZ R/H B-TYPE

ローターヘッド  
 ROTOR HEAD


FFZ R/H の場合  
 For FFZ R/H




SSR-Ⅲ R/H の場合  
For SSR-Ⅲ R/H



エンジンユニット  
ENGINE UNIT




ドライブユニット  
DRIVE UNIT




Sタイプの場合  
For S-type


Bタイプの場合  
For B-type



尾翼  
STABILIZER




Bタイプテールユニット  
B-type TAIL UNIT







ピッチアップ  
PITCH UP



キャビン・その他  
CABIN · OTHERS

